


# 05 - 2014
# LS0815FL
# 8-1/2" SLIDE COMPOUND MITRESAW




175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
165
164
166
167
168
169
174
173
171
170
172
163
162
161
160
159
158
138
141
139
143
142
140
144
137
136
135
134
145
133
132
153
154
157
155
156
152
151
149
148
150
146
147
124
125
130
129
128
121
122
120
118
123
117
119
114
113
116
115


251
250
249
252
247
246
244
248
238
254
239
243
242
245
241
240
237
236
235
234
233
218
217
219
216
221
215
220
223
222
231
232
230
224
225
229
213
226
227
228
214
253
208
212
210
211
209
207

| Item No | Type | Sub | Part No | Description | Qty | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | | JM23500132 | BUFFER PAD | 4 | PC. |
| 003 | | | JM23100016 | FLAT WASHER 4 | 4 | PC. |
| 004 | | | JM23500008 | CROSS HEAD SCREW M4X10 | 4 | PC. |
| 005 | | | JM23500009 | PIVOT SHAFT | 1 | PC. |
| 006 | | | JM23510014 | BASE COMPLETE | 1 | PC. |
| | | INC. | JM23500010 | MITER SCALE LABEL | 1 | PC. |
| | | INC. | JM2708A060 | CAUTION LABEL | 2 | PC. |
| | | INC. | JM2318B063 | CAUTION LABEL | 1 | PC. |
| | | INC. | JM2318A064 | CAUTION LABEL | 1 | PC. |
| 007 | | | JM23100013 | KNOB FOR EXT. WING | 2 | PC. |
| 008 | | | JM23100025 | WORKING TABLE LOCKING BRACKET | 1 | PC. |
| 009 | | | JM23100020 | LOCK PLATE B | 1 | PC. |
| 010 | | | JM23100016 | FLAT WASHER 4 | 2 | PC. |
| 011 | | | JM23100015 | SPRING WASHER 4 | 2 | PC. |
| 012 | 2 | | JM23100033 | CROSS HEAD SCREW M4X12 | 2 | PC. |
| 013 | | | JM23100018 | LOCK PLATE A | 1 | PC. |
| 014 | | | JM23100016 | FLAT WASHER 4 | 2 | PC. |
| 015 | | | JM23100015 | SPRING WASHER 4 | 2 | PC. |
| 016 | 2 | | JM23100033 | CROSS HEAD SCREW M4X12 | 2 | PC. |
| 017 | | | JM23100023 | PRESS PLATE | 1 | PC. |
| 018 | | | JM23100021 | LOCK SPRING | 1 | PC. |
| 019 | | | JM23100022 | LOCK PIN | 1 | PC. |
| 020 | | | JM23500015 | LOCK SHAFT B | 1 | PC. |
| 021 | | | JM23500014 | SPRING 11 | 1 | PC. |
| 022 | | | JM23500013 | ADJUSTABLE ROD | 1 | PC. |
| 023 | | | JM23100027 | MITER LOCKING HANDLE | 1 | PC. |
| 024 | | | JM23500016 | LOCK SHAFT A | 1 | PC. |
| 025 | | | JM23500012 | FRICTION PLATE | 2 | PC. |
| 026 | | | JM23510017 | WORKING TABLE COMPLETE | 1 | PC. |
| | | INC. | JM23500017 | BEVEL SCALE LABEL | 1 | PC. |
| | | INC. | JM23500018 | LOCKING ROD | 1 | PC. |
| | | INC. | JM23500020 | ELASTIC PIN 4X30 | 1 | PC. |
| | | INC. | JM23500021 | HEX NUT M10 | 1 | PC. |
| | | INC. | JM23180067 | CAUTION LABEL | 1 | PC. |
| 027 | | | JM23500008 | CROSS HEAD SCREW M4X10 | 1 | PC. |
| 028 | | | JM23100016 | FLAT WASHER 4 | 1 | PC. |
| 029 | | | JM23100030 | MITER POINTER | 1 | PC. |
| 030 | | | JM23500053 | OUT STAR WASHER | 1 | PC. |
| 031 | | | JM23100034 | HEX BOLT M6X28 | 3 | PC. |
| 032 | | | JM23500023 | LOCKNUT M8 | 1 | PC. |
| 033 | | | JM23500022 | FLAT WASHER 8 | 1 | PC. |
| 034 | | | JM23100035 | ANTI-LOOSEN RING | 3 | PC. |
| 035 | | | JM23500008 | CROSS HEAD SCREW M4X10 | 6 | PC. |
| 036 | | | JM23100029 | TABLE INSERT | 2 | PC. |
| 039 | | | JM23100013 | KNOB FOR EXT. WING | 2 | PC. |
| 040 | | | JM23500026 | RIP FENCE | 1 | PC. |
| 041 | | | JM23100062 | HEX BOLT M8X30 | 4 | PC. |
| 042 | | | JM23100061 | SPRING WASHER 8 | 4 | PC. |
| 043 | | | JM23100060 | FLAT WASHER 8 | 4 | PC. |
| 044 | | | JM23500025 | SUB FENCE | 1 | PC. |
| 045 | | | JM23100065 | CROSS HEAD SCREW M4X8 | 2 | PC. |
| 046 | | | JM23100015 | SPRING WASHER 4 | 2 | PC. |
| 047 | | | JM23100016 | FLAT WASHER 4 | 2 | PC. |
| 048 | | | JM23500024 | KEY | 1 | PC. |
| 049 | | | JM23500095 | 45 DEGREE LIMIT BRACKET | 1 | PC. |
| 050 | | | JM23100007 | FLAT WASHER 5 | 3 | PC. |

| Item No | Type | Sub | Part No | Description | Qty | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | | | JM23100149 | SPRING WASHER 5 | 3 | PC. |
| 052 | | | JM23500096 | H.S. BOLT M5X14 | 3 | PC. |
| 053 | | | JM23100016 | FLAT WASHER 4 | 2 | PC. |
| 054 | | | JM23100015 | SPRING WASHER 4 | 2 | PC. |
| 055 | | | JM23500008 | CROSS HEAD SCREW M4X10 | 2 | PC. |
| 056 | | | JM23500097 | 45 DEGREE COVER | 1 | PC. |
| 057 | | | JM23500094 | SPRING 8 | 1 | PC. |
| 058 | | | JM23500093 | 45 DEGREE LIMIT PLATE | 1 | PC. |
| 059 | | | JM23100051 | LIMITED KNOB | 1 | PC. |
| 060 | | | JM23100049 | MITER PRESSION SPRING | 1 | PC. |
| 061 | | | JM23100052 | CLAMP PLATE | 1 | PC. |
| 062 | | | JM23510008 | SUPPORT ARM COMPLTE | 1 | PC. |
| | | INC. | JM23100087 | LOCK SCREW M6X8 | 2 | PC. |
| | | INC. | JM23500089 | LINEAR BEARING | 3 | PC. |
| | | INC. | JM23100081 | BUFFER | 2 | PC. |
| | | INC. | JM23500091 | ANGLE LIMIT | 1 | PC. |
| | | INC. | JM23500092 | BEARING GASKET | 1 | PC. |
| 063 | | | JM23500079 | RETAINING RING 8 | 1 | PC. |
| 064 | | | JM23500078 | FRICTION RING | 1 | PC. |
| 065 | 2 | | JM23100033 | CROSS HEAD SCREW M4X12 | 2 | PC. |
| 066 | | | JM23100016 | FLAT WASHER 4 | 1 | PC. |
| 067 | | | JM23100048 | BEVEL POINTER | 1 | PC. |
| 068 | | | JM23500053 | OUT STAR WASHER | 1 | PC. |
| 069 | | | JM23500080 | 90 DEGREE LIMIT BRACKET | 1 | PC. |
| 070 | | | JM23100086 | SLIDING BAR LOCKING KNOB | 1 | PC. |
| 071 | | | JM23100190 | SPECIAL WASHER 6 | 1 | PC. |
| 072 | | | JM23100088 | PRESSURE SPRING | 1 | PC. |
| 073 | | | JM23100010 | FLAT WASHER 10 | 2 | PC. |
| 074 | | | JM23100009 | LOCKNUT M10 | 1 | PC. |
| 075 | | | JM23100053 | BOWL TYPE PLATE | 1 | PC. |
| 076 | | | JM23100055 | BIG FLAT WASHER 10X26X2.5 | 1 | PC. |
| 077 | | | JM23100054 | SURFACE BEARING | 1 | PC. |
| 078 | | | JM23100055 | BIG FLAT WASHER 10X26X2.5 | 1 | PC. |
| 079 | | | JM23500086 | SUPPORT ARM COVER | 1 | PC. |
| 080 | | | JM23100007 | FLAT WASHER 5 | 2 | PC. |
| 081 | | | JM23100006 | CROSS HEAD SCREW M5X20 | 2 | PC. |
| 082 | | | JM23100019 | CROSS HEAD SCREW M4X18 | 1 | PC. |
| 083 | | | JM23100016 | FLAT WASHER 4 | 1 | PC. |
| 084 | | | JM23500087 | BEVEL LOCKING HANDLE | 1 | PC. |
| 085 | | | JM23500088 | HEX NUT | 1 | PC. |
| 086 | | | JM23500081 | CROSS HEAD SCREW M5X | 1 | PC. |
| 087 | | | JM23100007 | FLAT WASHER 5 | 1 | PC. |
| 088 | | | JM23100149 | SPRING WASHER 5 | 1 | PC. |
| 089 | | | JM23500082 | SUPPORT ARM COVER | 1 | PC. |
| 090 | | | JM23500083 | DUSTPROOF RING | 2 | PC. |
| 091 | | | JM23500084 | BEARING GASKET | 1 | PC. |
| 092 | | | JM23500083 | DUSTPROOF RING | 2 | PC. |
| 093 | | | JM23500082 | SUPPORT ARM COVER | 1 | PC. |
| 094 | | | JM23100007 | FLAT WASHER 5 | 1 | PC. |
| 095 | | | JM23100149 | SPRING WASHER 5 | 1 | PC. |
| 096 | | | JM23500081 | CROSS HEAD SCREW M5X | 1 | PC. |
| 097 | | | JM23100019 | CROSS HEAD SCREW M4X18 | 2 | PC. |
| 098 | | | JM23100016 | FLAT WASHER 4 | 2 | PC. |
| 099 | 2 | | JM23100194 | CORD CLAMP | 1 | PC. |
| 100 | | | JM23500066 | CABLE HOLDER BRACKET | 1 | PC. |
| 101 | | | JM23500081 | CROSS HEAD SCREW M5X | 2 | PC. |
| 102 | | | JM23100149 | SPRING WASHER 5 | 2 | PC. |

| Item No | Type | Sub | Part No | Description | Qty | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | | | JM23100007 | FLAT WASHER 5 | 2 | PC. |
| 104 | | | JM23100007 | FLAT WASHER 5 | 2 | PC. |
| 105 | | | JM23500081 | CROSS HEAD SCREW M5X | 2 | PC. |
| 106 | | | JM23100149 | SPRING WASHER 5 | 2 | PC. |
| 107 | | | JM23500085 | SLIDING BAR BRACKET | 1 | PC. |
| 108 | | | JM23100091 | WRENCH CLIP | 1 | PC. |
| 109 | | | JM23100016 | FLAT WASHER 4 | 1 | PC. |
| 110 | | | JM23100015 | SPRING WASHER 4 | 1 | PC. |
| 111 | 2 | | JM23100033 | CROSS HEAD SCREW M4X12 | 2 | PC. |
| 113 | | | JM23100103 | WHEEL LOCK RING | 1 | PC. |
| 114 | | | JM23100102 | GUARD WHEEL | 1 | PC. |
| 115 | | | JM23500031 | SQUARE NECK BOLT M5X12 | 1 | PC. |
| 116 | 1 | | JM23510004 | LOW BLADE GUARD COM | 1 | PC. |
| | 2 | | JM23510024 | LOW BLADE GUARD COM | 1 | PC. |
| 117 | | | JM23500035 | GUARD SPRING | 1 | PC. |
| 118 | | | JM23500134 | HEX BOLT M8X15 | 1 | PC. |
| 119 | | | JM23100113 | CROSSHEAD SCREW FOR GUARD | 1 | PC. |
| 120 | | | JM23500036 | LOW GUARD FIX PLATE | 1 | PC. |
| 121 | | | JM23500037 | GUARD LINKAGE CENTER PLATE | 1 | PC. |
| 122 | | | JM23100007 | FLAT WASHER 5 | 1 | PC. |
| 123 | | | JM23100141 | LOCKNUT M5 | 1 | PC. |
| 124 | | | JM23500135 | BLADE BOLT | 1 | PC. |
| 125 | | | JM23500038 | BLADE FLANGE | 2 | PC. |
| 128 | | | JM23500039 | DUST PORT | 1 | PC. |
| 129 | 2 | | JM23500040 | CROSS HEAD SCREW ST4.2x12 | 1 | PC. |
| 130 | 2 | | JM23500040 | CROSS HEAD SCREW ST4.2x12 | 1 | PC. |
| 132 | | | JM23510005 | UPPER BLADE GUARD COMPLETE | 1 | PC. |
| | | INC. | JM23100114 | LINK PIN | 1 | PC. |
| | | INC. | JM23100147 | BUFFER | 1 | PC. |
| 133 | | | JM23500047 | GUARD INSERT | 1 | PC. |
| 134 | | | JM23100016 | FLAT WASHER 4 | 2 | PC. |
| 135 | | | JM23100015 | SPRING WASHER 4 | 2 | PC. |
| 136 | 2 | | JM23100033 | CROSS HEAD SCREW M4X12 | 2 | PC. |
| 137 | | | JM23500048 | LOCK PLATE | 1 | PC. |
| 138 | | | JM23100138 | LOCK COVER | 1 | PC. |
| 139 | 2 | | JM23500139 | LOCK PLATE | 1 | PC. |
| 140 | | | JM23500049 | LOCK SPRING 5 | 1 | PC. |
| 141 | | | JM23100119 | LIMITED KNOB | 1 | PC. |
| 142 | | | JM23100035 | ANTI-LOOSEN RING | 1 | PC. |
| 143 | | | JM23500051 | HEX BOLT M6X25 | 1 | PC. |
| 144 | | | JM23100035 | ANTI-LOOSEN RING | 1 | PC. |
| 145 | | | JM23500052 | H.S. SET SCREW | 2 | PC. |
| 146 | | | JM23100098 | LINK SLEEVE | 1 | PC. |
| 147 | | | JM23510003 | LINK COMPLETE | 1 | PC. |
| | | INC. | JM23500029 | LINK PIN | 1 | PC. |
| | | INC. | JM23500030 | BEARING 695Z | 1 | PC. |
| 148 | | | JM23100071 | THIN FLAT WASHER 6 | 1 | PC. |
| 149 | | | JM23100115 | RETAINING RING 5 | 1 | PC. |
| 150 | | | JM23500027 | LOCK THIN NUT | 1 | PC. |
| 151 | | | JM23100071 | THIN FLAT WASHER 6 | 1 | PC. |
| 152 | | | JM23100098 | LINK SLEEVE | 1 | PC. |
| 153 | | | JM23500055 | LINK FIX PLATE | 1 | PC. |
| 154 | | | JM23500054 | SQUARE NECK BOLT M6X14 | 1 | PC. |
| 155 | | | JM23500071 | H.S. BOLT M6X12 | 1 | PC. |
| 156 | | | JM23100151 | SPRING WASHER 6 | 1 | PC. |
| 157 | | | JM23100190 | SPECIAL WASHER 6 | 1 | PC. |
| 158 | | | JM23500056 | CROSS HEAD SCREW M4X28 | 2 | PC. |

| Item No | Type | Sub | Part No | Description | Qty | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | | | JM23100016 | FLAT WASHER 4 | 2 | PC. |
| 160 | | | JM23500057 | LAMP COVER | 1 | PC. |
| 161 | | | JM23500058 | LAMP LENS | 1 | PC. |
| 162 | | | JM23500059 | SEALING RING | 1 | PC. |
| 163 | | | JM23510006 | LAMP ASSY | 1 | PC. |
| | | INC. | JM23500060 | REFLECTOR | 1 | PC. |
| | | INC. | JM23500061 | LIGHT | 1 | PC. |
| 164 | | | JM23500128 | FLAT WASHER 3 | 2 | PC. |
| 165 | | | JM23500062 | S.T. CROSS HEAD SCREW 9X13 | 2 | PC. |
| 166 | | | JM23100019 | CROSS HEAD SCREW M4X18 | 2 | PC. |
| 167 | | | JM23100016 | FLAT WASHER 4 | 2 | PC. |
| 168 | 2 | | JM23100194 | CORD CLAMP | 1 | PC. |
| 169 | | | JM23500066 | CABLE HOLDER BRACKET | 1 | PC. |
| 170 | | | JM23500008 | CROSS HEAD SCREW M4X10 | 1 | PC. |
| 171 | | | JM23100016 | FLAT WASHER 4 | 1 | PC. |
| 172 | | | JM23500077 | BRACKET BACK COVER | 1 | PC. |
| 173 | | | JM23510020 | UPPER BLADE GUARD BRACKET COMPLETE | 1 | PC. |
| | | INC. | JM23500074 | SILDING BAR - N/A as individually | 2 | PC. |
| | | INC. | JM23500075 | ELASTIC PIN 5 | 2 | PC. |
| 174 | | | JM23500064 | CONNECTION SHAFT | 1 | PC. |
| 175 | | | JM23500072 | SPRING32 | 1 | PC. |
| 176 | | | JM23500022 | FLAT WASHER 8 | 1 | PC. |
| 177 | | | JM23500071 | H.S. BOLT M6X12 | 1 | PC. |
| 178 | | | JM23100097 | PIN CAP | 1 | PC. |
| 179 | | | JM23500065 | SPRING BRACKET | 1 | PC. |
| 180 | | | JM23500063 | SPRING SUPPORT PIN | 1 | PC. |
| 181 | | | JM23500070 | LASER | 1 | PC. |
| 182 | | | JM23500068 | H.S. BOLT M4X8 | 2 | PC. |
| 183 | | | JM23500069 | H.S. SET SCREW | 1 | PC. |
| 184 | | | JM23100016 | FLAT WASHER 4 | 2 | PC. |
| 185 | | | JM23500067 | LASER BRACKET | 1 | PC. |
| 186 | | | JM23100016 | FLAT WASHER 4 | 1 | PC. |
| 187 | | | JM23100067 | H.S. BOLT M4X12 | 1 | PC. |
| 188 | | | JM23500073 | LASER MOVING PLATE | 1 | PC. |
| 189 | 2 | | JM23100193 | PIN C | 1 | PC. |
| 190 | | | JM23100150 | SEALING RING | 1 | PC. |
| 191 | | | JM23100096 | DEPTH ADJUSTABLE PLATE BOLT | 1 | PC. |
| 192 | | | JM23100060 | FLAT WASHER 8 | 1 | PC. |
| 193 | | | JM23100094 | WAVE SPRING WASHER | 1 | PC. |
| 194 | | | JM23100092 | CUTTING DEPTH ADJUSTABLE PLATE | 1 | PC. |
| 195 | | | JM23500041 | H.S. BOLT M6X40 | 4 | PC. |
| 196 | | | JM23100151 | SPRING WASHER 6 | 4 | PC. |
| 197 | | | JM23100190 | SPECIAL WASHER 6 | 4 | PC. |
| 207 | | | JM23500103 | OUTPUT SHAFT | 1 | PC. |
| 208 | | | JM23100156 | KEY 5X10 | 1 | PC. |
| 209 | | | JM23100157 | BEARING 6304 | 1 | PC. |
| 210 | | | JM23100158 | RETAINING RING 20 | 1 | PC. |
| 211 | | | JM23500104 | GEAR WHEEL | 1 | PC. |
| 212 | | | JM23100160 | RETAINING RING 16 | 1 | PC. |
| 213 | | | JM23100161 | OUTPUT SHAFT SCREW M8X12 | 1 | PC. |
| 214 | | | JM23510011 | GEAR BOX COMPLETE | 1 | PC. |
| | | INC. | JM23100162 | BUSH | 1 | PC. |
| 215 | 2 | | JM23100195 | PROTECTION TUBE | 1 | PC. |
| 216 | | | JM23000163 | CORD W/PLUG 2P-14-2.8M | 1 | PC. |
| 217 | | | JM23100166 | CORD CLAMP | 1 | PC. |
| 218 | 2 | | JM23500040 | CROSS HEAD SCREW ST4.2x12 | 2 | PC. |
| 219 | | | JM23500108 | PROTECTIVE SLEEVE | 1 | PC. |

| Item No | Type | Sub | Part No | Description | Qty | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | | | JM23500106 | TRANSFORMER | 1 | PC. |
| 222 | | | JM23100177 | BRAKE SYSTEM SWITCH KEY | 1 | PC. |
| 223 | | | JM23100175 | SWITCH LOCK PLATE | 1 | PC. |
| 224 | | | JM23100171 | TERMINAL POLE | 1 | PC. |
| 225 | | | JM23100173 | SWITCH LOCK BRACKET | 1 | PC. |
| 226 | | | JM23100169 | CAPACITOR | 1 | PC. |
| 227 | | | JM23100179 | ELECTRIC SWITCH | 1 | PC. |
| 228 | | | JM23100176 | SWITCH HANDLE SPRING | 1 | PC. |
| 229 | | | JM23100174 | SWITCH HANDLE | 1 | PC. |
| 230 | | | JM23500110 | BAFFLER RING | 1 | PC. |
| 231 | | | JM23500137 | BALL BEARING 6201-2RS | 1 | PC. |
| 232 | | | JM23500003 | ARMATURE (120V) | 1 | PC. |
| | | INC. | | Item No. 231, 233 | | |
| 233 | | | JM23500111 | BEARING 608 | 1 | PC. |
| 234 | | | JM23500112 | DAMPING RING | 1 | PC. |
| 235 | | | JM23500113 | S.T. CROSS HEAD 4.2X65 | 2 | PC. |
| 236 | | | JM23500006 | FIELD 120V | 1 | PC. |
| 237 | | | JM23510022 | MOTOR HOUSING COMPLETE | 1 | PC. |
| | | INC. | JM23500115 | BRUSH HOLDER | 2 | PC. |
| | | INC. | JM23100185 | H.S. SCREW M5X8 | 2 | PC. |
| | | INC. | JM23180061 | CAUTION LABEL | 1 | PC. |
| | | INC. | JM23180062 | CAUTION LABEL | 1 | PC. |
| 238 | | | JM23500116 | BRUSH COVER | 2 | PC. |
| 239 | | | JM23500117 | CARBON BRUSH 2PC/SET | 1 | SET |
| 240 | | | JM23100190 | SPECIAL WASHER 6 | 4 | PC. |
| 241 | | | JM23500118 | CROSS HEAD SCREW M6X60 | 4 | PC. |
| 242 | 2 | | JM23500138 | SOFT STARTER | 1 | PC. |
| 243 | | | JM23500119 | MOTOR REAR COVER | 1 | PC. |
| 244 | | | JM23100167 | SELF TAPPING SCREW M4X16 | 2 | PC. |
| 245 | | | JM23500121 | RIGHT HANDLE | 1 | PC. |
| 246 | | | JM23100007 | FLAT WASHER 5 | 3 | PC. |
| 247 | | | JM23500123 | CROSS HEAD SCREW M5X40 | 3 | PC. |
| 248 | | | JM23100167 | SELF TAPPING SCREW M4X16 | 3 | PC. |
| 249 | | | JM23500124 | SWITCH BRACKET | 1 | PC. |
| 250 | | | JM23500125 | LASER SWITCH | 1 | PC. |
| 251 | | | JM23500126 | LASER SWITCH PROTECTIVE COVER | 1 | PC. |
| 252 | | | JM23500120 | ST CROSS HEAD SCREW 4.2X28 | 2 | PC. |
| 253 | | | JM23500107 | LEFT HANDLE | 1 | PC. |
| 254 | | | JM23580018 | NAME PLATE F/LS0815FL | 1 | PC. |
| C01 | | | JM23580035 | CARTON F/LS0815FL | 1 | PC. |
| **ACCESSORIES** | | | | | | |
| A01 | | | JM23000127 | HOLDER | 2 | PC. |
| A02 | | | A-95934 | 8-1/2" C.T. SAW BLADE 48T 5/8" | 1 | PC. |
| A03 | | | JM23510009 | VERTICAL VISE ASSEMBLY | 1 | PC. |
| | | INC. | JM23500098 | GUIDE ROD | 1 | PC. |
| | | INC. | JM23100152 | WING KNOB M6X10 | 1 | PC. |
| | | INC. | JM23500099 | CLAMP KNOB | 1 | PC. |
| | | INC. | JM27000218 | LINK | 1 | PC. |
| | | INC. | JM27000219 | PLATE | 1 | PC. |
| | | INC. | JM23100065 | CROSS HEAD SCREW M4X8 | 1 | PC. |
| | | INC. | JM23100016 | FLAT WASHER 4 | 1 | PC. |
| | | INC. | JM23100015 | SPRING WASHER 4 | 1 | PC. |
| A04 | | | JM23510010 | DUST BAG ASSY | 1 | PC. |
| | | INC. | JM23500101 | DUST BAG CLAMP | 1 | PC. |
| A05 | | | JM27000328 | TRIANGLE PLATE | 1 | PC. |

| Item No | Type | Sub | Part No | Description | Qty | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A06 | 2 | | JM23100197 | BOX WRENCH 13-3 | 1 | PC. |
| A07 | 1 | | 194061-1 | BENCHTOP MITER SAW STAND B (Parts Breakdown Available) | 1 | PC. |
| | 2 | | 198688-9 | BENCHTOP MITER SAW STAND B | 1 | PC. |
| A08 | | | WST05 | MITRE SAW STAND SET (See Parts Breakdown WST05) | 1 | PC. |
| A09 | | | WST06 | MITRE SAW STAND SET (See Parts Breakdown WST06) | 1 | PC. |
| A10 | | | 198687-1 | MITRE SAW STAND SET WST01 | 1 | PC. |